

Bedienungsanleitung

Für Typen:

Typ KSQ 1225	1*Kanal 25A/10V
Typ KSQ 1224	4*Kanal 6,0A/7,5V (Bereich auf 4,0A/12V umschaltbar)
Typ KSQ 1216	4*Kanal 4,0A/7,5V (Bereich auf 2,5A/12V umschaltbar)
Typ KSQ 1210	4*Kanal 2,5A/7,5V (Bereich auf 1,5A/12V umschaltbar)
Typ KSQ 1204	4*Kanal 0,4A/7,5V



Anschrift und Firmensitz: Kirchner Galvanik GmbH Tannenstrasse 51 79761 Waldshut-Tiengen



Vorwort

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihrer Kirchner Konstantstromversorgung.

Kirchner Konstantstromquellen sind mit viel Erfahrungswissen für elektrochemische Anwendungen direkt für die Bedürfnisse von galvanischer Schichtabscheidung konzipiert.

Vor der Inbetriebnahme lesen Sie bitte Kapitel 5 – ab Seite 12.

Ein schneller Einstieg gelingt Ihnen in Kapitel 4 – ab Seite 4.

Das Wichtigste zum laufenden Betrieb und zu den notwendigen Wartungen finden Sie in Kapitel 11 Wartung und Inspektion – ab Seite 30.

Bei Fragen, Anmerkungen Kritik und Lob erreichen Sie uns unter. www.kirchner-galvanik.de

info@kirchner-stromquellen.de



Inhaltsverzeichnis

1.	Kurz	zanleitung	4
2.	Spe	zielle Funktionen	7
3.	Eins	stellungen	.11
4.	Fror	ntplatte	.12
5.	Sich	erheitsteil / Rückplatte	.12
6.	Ana	lloge Ein- und Ausgänge / galvanisch getrennt	.13
7.	KSQ	Qproduction-Software	.14
7	.1	Statusübersicht / Mainview	.15
7	.2	Diagramme / Charts	.18
7	.3	Programme und Aufträge / Programs and Workorder	.21
7	.4	Com-Verbindungen / Com-Connection	.24
7	.5	Einstellungen / Settings	.26
8.	Upd	late der KSQ	.26
9.	Ken	ndaten des Geräts	.28
10.	Inbe	etriebnahme und Aufstellung	.29
11.	War	rtung und Inspektion	.30
12.	EG-I	Konformitätserklärung	.31



1. Kurzanleitung

Funktionsübersicht:



Mit der Taste K für "Kanal" wird eine Funktion angewählt:



Mit der Taste "Pfeil" wird ein Wert bestätigt, bzw. die aktuell angewählte Funktion verlassen.



Hauptanzeige des aktuellen Betriebszustandes:

Strom, Spannung und noch ablaufende Beschichtungszeit



Durch Drücken der Taste "Kanal" und anschließend der Taste "5" kann der Warnsummer an bzw. abgeschaltet werden.



Aktuell geflossene Ah (durch Drücken der Tasten 1, 2, 3 oder 4 können die Kanäle einzeln auf 0 Ah zurückgesetzt werden).



Alle KSQ-Stromquellen verfügen über ein automatisches Schutzpotenzial. Wenn die voreingestellte Beschichtungszeit abgelaufen ist fließt automatisch 1/32 des voreingestellten Stroms.

Durch Taste "Kanal" + "7" kann diese Funktion an/abgestellt werden.



PRE-Set-Funktion KSQ1204 / KSQ1210 / KSQ1216

Abspeichern von bis zu 4 Wertepaaren (Strom & Zeit)



+ Taste 1 - Einstellen von externer / interner Steuerung

- + Taste 2 RS232 Baudrate (2400,4800,9600,19200)
- + Taste 3 Sprache (Deutsch / Englisch)
- + Taste 4 -
- 3-Sekunden Taste 1 gedrückt halten:



Reload-Speicherplatz 1 und Start der Beschichtung



3-Sekunden Taste 2 gedrückt halten: Reload-Speicherplatz 2 und Start der Beschichtung





3-Sekunden Taste 3 gedrückt halten: Reload-Speicherplatz 4 und Start der Beschichtung

4

3-Sekunden Taste 4 gedrückt halten: Reload-Speicherplatz 4 und Start der Beschichtung



Eingabe von Werten

Kanal auswählen um Strom und Zeit einzugeben:



Kanal 1 auswählen



Kanal 2 auswählen (Einkanalgeräte nur K+1)



Kanal 3 auswählen (Einkanalgeräte nur K+1)



Kanal 4 auswählen (Einkanalgeräte nur K+1)

Beispiel um Werte an Kanal vorzugeben:

Strom und Zeit einstellen z. B. 1234 mA und 2 Std. 23min an Kanal 1:

Kanal 1 auswählen:

Strom einstellen:



Zeit einstellen:

Um fortzufahren:



um die Eingabe abzuschließen oder

um mit der Eingabe von Werten beim nächsten Kanal fortzufahren.

Wenn für 15 Sekunden keine Taste gedrückt wird springt Ihre KSQ wieder in den Modus 0 zurück. Alle eingegebenen Werte werden automatisch übernommen und der gewählte Strom wird an den Klemmen eingestellt.

Eingabe von Strom und Zeit:



Die Taste "Kanal" und die gewünschte Kanalnummer drücken. Der entsprechende Kanal blinkt und der eingestellte Strom in diesem Kanal kann geändert werden.

Danach die Pfeiltaste drücken. Es kann eine Zeit bis 98 Stunden und 59 Minuten eingegeben werden, die dann bis auf Null zurückläuft.

Für den manuellen Betrieb wird 99 Stunden und 99 Minuten oder mehr eingegeben In dieser Stellung erfolgt kein automatisches Dekrementieren der Zeit, sodass beliebig lange mit dem Gerät gearbeitet werden kann, ohne dass der Strom abgestellt wird.

Mit der Pfeiltaste oder einer erneuten Eingabe von "Kanal" und der gewünschten Kanalnummer kann dann in den nächsten Kanal geschaltet werden. Dabei wechseln sich Strom- und Zeiteingaben ab.

Wird ein Kanal nicht benützt, muss in den Strombereich der Wert >0000< eingegeben werden, um das Blinken der LCD-Anzeige (siehe unter Fehlermeldungen) zu unterdrücken.

Zurück zum Betriebsmodus kommt man mit "Kanal" und "O" bzw. wenn für 15 Sekunden keine Taste gedrückt wird.

In jedem Kanal kann ein Strom von 1 bis maximal Strom

- (KSQ 1204 .. 400 mA)
- (KSQ 1210 .. 2500 mA)
- (KSQ 1216 .. 4000 mA)
- (KSQ 1224 .. 6000 mA)
- (KSQ 1225 .. 25000 mA)

programmiert werden.

Wird mehr als der gerätespezifische max. Strom eingegeben, wird der Ausgang automatisch auf den maximal zulässigen Strom gestellt.

Sollen dem Gerät mehr als max. Strom eines einzelnen Kanals mA entnommen werden, können 2 oder mehr Kanäle parallel - geschaltet werden. Dazu sind die entsprechenden + Ausgänge und die - Ausgänge der benötigten Kanäle mit Messkabeln oder Drähten zu verbinden. Dies kann direkt an den Klemmen oder am Bad geschehen.

2. Spezielle Funktionen

Start der KSQ / Stromausfall:

```
Stromver. war unter-
brochen, falls irre-
gulär Prozess prüfen
Weiter mit Taste K
```

Immer wenn Ihre KSQ-Stromversorgung neu gestartet wird, oder wenn es zu einem Stromausfall kommt, erscheint im Display ein Hinweistext auf die Stromunterbrechung. Dies stellt sicher, dass ein unbemerkter Stromausfall während des Prozesses kenntlich wird.

Die Meldung wird durch die Taste "K" quittiert Alle Prozesse laufen im Hintergrund regulär weiter.

Bei Stromausfall werden die eingegebenen Daten im ERAM erhalten.



Dabei bleibt die Zeitsteuerung stehen, sodass das Gerät nach Rückkehr der Spannung wie ohne Unterbrechung weiterarbeitet. Jedoch wird das Bad während des Stromausfalls nicht mit Strom versorgt.

Display im Beschichtungsmodus Mehrkanalgeräte:

Ψ Ρ Ι	K1 2500mA 99h99min K2 2500mA 99h99min K3 2500mA 99h99min K4 2500mA 99h99min	In der ersten Displayspalte werden die Funktionen Ψ = Warnton an (bei Leitungsbruch oder nach Ablauf des Timers) P = Schutzpotenzial (an/aus) (1/32 des Beschichtungsstroms nach Ablauf des Timers) I bzw. E = interne oder externe Steuerungsteil (Steuern der KSQ über die rückseitigen Analogschnittstellen) angezeigt.
Ψ P T	K1 Spannungslimit K2 2500mA !X!	Im zweiten Displaybereich wird der aktuelle Zustand der Beschichtung angezeigt.
	K3 Kanal aus K4 Timer abgelaufen	Dabei werden immer die Kanalnummer und der aktuell eingestellte Strom angezeigt.
		Im 5 Sekunden Wechsel wird die noch laufende Beschichtungszeit und die an den Klemmen anliegende Spannung detektiert.
		Anzeige - Spannungslimit Wenn mit der vorgegebenen Maximalspannug bzw. der maximal zulässigen Spannung der KSQ-Einheit nicht der geforderte Strom am jeweiligen Kanal ausgegeben werden kann
		Anzeige Leitungsbruch Wenn die KSQ an einem Kanal einen Leitungsbruch feststellt wird an dem Display statt der aktuellen Spannung ein Leitungsbruch Hinweis angegeben: !x! und die Displayhintergrundbeleuchtung beginnt zu blinken.
		Um zu verhindern, dass das Display blinkt, wenn ein Kanal nicht benutzt wir muss der Kanal auf 0000mA eingestellt werden. Das Display zeigt dann: Kanal aus .
		Wenn bei einer Beschichtung der Beschichtungstimer abgelaufen ist beginnt das Display ebenfalls zu blinken. Timer abgelaufen.



Display im Beschichtungsmodus Einkanalgerät:

Ψ	Strom	17589 mA
Ρ	Zeit	99h99min
I	Spannung	2,2 V
		!X!

In der ersten Displayspalte werden die Funktionen Ψ = Warnton an (bei Leitungsbruch oder nach Ablauf des Timers) P = Schutzpotenzial (an/aus) (1/32 des Beschichtungsstroms nach Ablauf des Timers) I bzw. E = interne oder externe Steuerungsteil (Steuern der KSQ über die rückseitigen Analogschnittstellen) angezeigt.

Im zweiten Displaybereich wird der aktuelle Zustand der Beschichtung angezeigt.

Dabei werden immer die Kanalnummer und der aktuell eingestellte Strom angezeigt.

Im 5 Sekunden Wechsel wird die noch laufende Beschichtungszeit und die an den Klemmen anliegende Spannung detektiert.

Anzeige - Spannungslimit

Wenn mit der vorgegebenen Maximalspannug bzw. der maximal zulässigen Spannung der KSQ-Einheit nicht der geforderte Strom am jeweiligen Kanal ausgegeben werden kann

Anzeige Leitungsbruch

Wenn die KSQ an einem Kanal einen Leitungsbruch feststellt wird an dem Display statt der aktuellen Spannung ein Leitungsbruch Hinweis angegeben: !---x--! und die Displayhintergrundbeleuchtung beginnt zu

!--x--! und die Displayhintergrundbeleuchtung beginnt zu blinken.

Um zu verhindern, dass das Display blinkt, wenn ein Kanal nicht benutzt wir muss der Kanal auf 0000mA eingestellt werden. Das Display zeigt dann: Kanal aus.

Wenn bei einer Beschichtung der Beschichtungstimer abgelaufen ist beginnt das Display ebenfalls zu blinken. Timer abgelaufen.



LED-Display blinkt in schneller Folge und Warnton ertönt:

* K1 2500mA !X	- ! Der Warnmelder bzw. das Display blinkt um folgende
P K1 Timer abgelauf	en Zustände zu signalisieren:
I K1 2500mA 99h99mi	n Leitungsbruch !x! oder
K1 2500mA 99h99mi	n Timer abgelaufen

Der Warnmelder piept alle Minute für 5 Sekunden und kann mit der Tastenkombination **K+5** abgeschaltet werden.

Dauerbetrieb – Abschalten des Timers:

Durch Eingabe von 99h99min wird die Timerfunktion gestoppt. Das Gerät liefert dauerhaft den eingestellten Strom. Der Timer kann für jeden Kanal separat angehalten werden.

Schutzpotenzial:

Mit der Tastenkombination K+7 kann das Schutzpotenzial an bzw. abgestellt werden. (KSQ1225 mit K+8) Im Display wird dann ein P angezeigt. Das Schutzpotenzial beträgt immer 1/32 des eingestellten Beschichtungsstroms und verhindert, dass sich Bauteile nach dem Ende der Beschichtung verfärben oder passivieren.

Limitieren der Maximalspannung

In Einstellungsmenü des Kanals 4 kann die Maximalspannung die ihre KSQ abgibt in einem Bereich von 2,5V bis 7,5V (KSQ1204 bis max. 12V) / (KSQ1225 bis max. 10V) limitiert werden.

Dadurch kann bei sehr kleinen Bauteilen bzw. filigranen Aufnahmen das Anbrennen von Kontaktstellen beim Beginn der Beschichtung vermieden werden. Diese Funktion wirkt sich immer auf alle Kanäle gleichzeitig aus.

Amperestundenmessung:

Die Eingabe von "K+6" lässt zeigt die pro Kanal geflossenen Amperestunden an.

Zum Löschen der angezeigten Werte bei Neubeginn einer Periode wird

die Taste 1 für Kanal 1, 2 für Kanal 2 usw. gedrückt.

Pre-Set Funktion:

Mit Taste K+8 kann das PRE-Set Menü aufgerufen werden. Hier ist es möglich eine einzelne häufig benötigte Zeit/Strom-Wert für jeden einzelnen Kanal abzuspeichern.

Speichern der Werte mit Pfeiltaste + "Nummer" des Kanals. Das Aktuelle eingestellte Strom/Zeit-Wertepaar wird gespeichert.





Aufrufen des gespeicherten Stroms/Zeit-Wertepaar

Die gespeicherten Wertepaare können durch das drücken der Tasten 1 bis 4 im normalen Betriebsmodus wieder aufgerufen werden.



3. Einstellungen

Durch die Tastenkombination K+9 wechselt erreicht man das die Einstellungen

*	Funktion setzen
Ρ	Mit der Taste 'x'
I	1 Steuerung intern
\vee	2 Baudrate=9600

In den Einstellungen sind die folgenden Optionen durch mehrfaches betätigen der jeweiligen Taste "x" möglich: **Taste V** Wahl zwischen den einzelnen Sub-Menüs

Taste 1:

Wahl zwischen interner **Steuerung** und externer Ansteuerung der KSQ-Einheit mittels der Analogeingänge

Taste 2

Wahl der Kommunikationsgeschwindigkeit über die interne RS232-SCHNITTSTELLE

Taste 3

Einstellen der **Menüsprache** zwischen Deutsch und Englisch

Taste 4

Voltage-Boost Funktion. Hier ist es möglich den Arbeitsbereich der Unit umzustellen. KSQ1210 zwischen 2,5A / 7,5V und 1,5A 7 12V KSQ1216 zwischen 4A / 7,5V und 2,5A 7 12V Diese Funktion ist vor allem dann relevant, wenn höhere Ausgangsspannungen gefordert sind.



4. Frontplatte



Anschlussbuchsen	
schwarze Buchsen:	Anschluss (Strom geregelt).
rote Buchsen:	Gemeinsamer Anschluss intern kontaktiert.
	Beachten Sie die Stromtragfähigkeit einzelner Leitungen!
Display:	4*20Zeichen LCD-Anzeige beleuchtet

5. Sicherheitsteil / Rückplatte



Absicherungen:

Die im Netzschalter an der Rückwand befindliche Sicherung (2 A) schützt den Steuerteil, und den Leistungsteil Ihrer KSQ-Stromquelle

Das Gerät selbst ist Dauerkurzschlussfest. Kurzschlüsse an den Leitungen zu den Bädern werden durch Blinken des Spannungsbereichs signalisiert und können die Gerätesicherungen nicht auslösen.



Achtung: Im Fall eines Kurzschlusses der Stromkanäle kann sich der Kühlkörper an der Rückseite des Geräts bis auf ca. 70 °C erwärmen. Dies stellt keine Fehlfunktion dar. Für den störungsfreien Betrieb muss aber dafür gesorgt sein, dass der Kühlkörper der Konstantstromquelle nicht abgedeckt ist. Die Konstantstromquellen sind als Tischgeräte konzipiert und dürfen nicht in ein Gehäuse oder einen Schrank eingebaut werden.

6. Analoge Ein- und Ausgänge / galvanisch getrennt

Alle KSQ-Stromquellen könne durch ein externes analoges Ein- bzw. Ausgangssignal angesteuert werden. Alle Schnittstellen sind galvanisch von Leistungsteil getrennt.

Dazu muss zuerst mittels der Taste "Kanal" + "9" der externe Ansteuerungsmodus angewählt sein.

Alle Eingangssignale werden in einem Wertebereich von 0-10V an den jeweiligen Klemmen gelesen.

Steckerleiste IN: Im ersten Block wird durch 1 und M die maximal zulässige Ausgangsspannung der KSQ vorgegeben. Ein Analogsignal kleiner als 2,5 V wird als Fehler interpretiert und die KSQ arbeitet automatisch in Ihrem vollen Spannungsbereich von 2,5 V bis maximal 7,5 V dabei wird das analoge Eingangssignal intern innerhalb des zulässigen Eingangsbereichs von 2 V bis 7,5 V linear auf den jeweiligen Arbeitsbereich der KSQ-Quelle umgerechnet.

Die Eingänge 2,3 und 4 sind unbelegt.

Auf dem zweiten Block auf der Steckerleiste **IN** wird der geforderte Beschichtungsstrom gesetzt. Dabei wird das Eingangssignal von 0-10 V linear auf den jeweiligen Strombereich Ihrer KSQ übertragen.

KSQ 1204: 0-10V = 0-400mA

KSQ 1210: 0-10V = 0-2500mA

KSQ 1216: 0-10V = 0-4000mA

KSQ 1224: 0-10V = 0-6000mA

KSQ1225. 0-10V = 0-25000mA

Bitte beachten Sie, dass die Sonderfunktion Schutzpotenzial im externen Betriebsmodus nicht aktiv ist.

IN	м	1	2	3	4	м	1	2	3	4
Funktio n	Masse	Setzen max. Spannu ng	Ohne Funktio n	Ohne Funktio n	Ohne Funktio n	Masse	Sollstro m Kanal 1	Sollstro m Kanal 2	Sollstro m Kanal 3	Sollstro m Kanal 4

Steckerleiste OUT: An der Steckerleiste OUT wird der aktuelle Betriebszustand ihrer KSQ ausgegeben. Dabei signalisiert der erste Block 1-4 die anliegende Klemmenspannung jedes einzelnen Kanals im Bereich OV bis maximal Spannung und der zweite Block 1-4 den aktuellen Strom 0 mA bis maximaler Strom. Die Ausgabe erfolgt durch ein 0-10 V Signal welches linear auf den jeweiligen Arbeitsbereich ihrer KSQ-Quelle umgerechnet ist. Die Steckerleiste OUT ist immer aktiv auch wenn die KSQ im internen Modus betrieben wird.



Ουτ	м	1	2	3	4	м	1	2	3	4
Funktio n	Masse	Klemm enspan nung Kanal 1	Klemm enspan nung Kanal 2	Klemm enspan nung Kanal 3	Klemm enspan nung Kanal 4	Masse	Strom Kanal 1	Strom Kanal 2	Strom Kanal 3	Strom Kanal 4

7. KSQproduction-Software

Alle KSQ-Geräte können mittels der optional angebotenen KSQproduction-Software über einen PC gesteuert und überwacht werden. Dazu ist ein Firmwarestand ab 1_24.bin oder höher an den KSQ Geräten notwendig. Sollten Ihre Geräte nicht diesem Softwarestand entsprechen, ist ein Update der Geräte notwendig, siehe dazu Kapitel 8. Update der KSQ.

Verfügbar ist die KSQproduction Software unter:

http://kirchner-galvanik.de/produkte.html-KSQproduction Software für Galvanikgleichrichter

Die Software funktioniert ohne gültigen Lizenzschlüssel für 5 Minuten, dann wird die Verbindung zur KSQ-Unit unterbrochen. Um eine Lizenz zu erwerben kontaktieren Sie uns unter:

info@kirchner-galvanik.de

Durch die KSQproduction Software sind folgende Funktionen mit den KSQ-Galvanikgleichrichter möglich:

- Kontrolle von bis zu 24 KSQ-Galvanikgleichrichtern durch einen PC
- Übergabe und Abarbeiten von Fertigungsaufträgen
- Strompläne bis zu 12 Einzelschritte + Rampen
- Beschichtungszeit bis zu 1000h pro Einzelschritt
- Datenaufzeichnung (Strom/Spannung/Fertigungsauftrag/Stromprogramm)
- Erstellen und Speichern von Stromplanprogrammen
- Darstellung von Produktionsdaten in Diagrammen
- Rückverfolgung und Dokumentation von Produktionsparametern bis auf Fertigungsauftragsebene.



7.1 Statusübersicht / Mainview

✓ KSQproduction	S a second s
Status Diagramme Programme / Aufträge Com	-Verbindungen Einstellungen
Restzeit >: 024h00m00s > 005h00m00s > 001h00m00	in Sekunden
Programm / Fertigungsauftrag	
Unit01 1210 101	Unit02 1216 101
I*mA V Fertigungsauftrag Restzeit	I*mA V Fertigungsauftrag Restzeit
K1 //U 3,5 Ticker 1.03:46:40	K1 //U 3.5 [licker 23.03:33:20
K2 200 1.5 Ticker 19:26:40	K2 200 1.5 Loading
N3 210 6,5 [licker 00:00:31	K3 210 6.5 Fertig
K4 100 2.4 Fertig	K4 100 2.4 Leer
Unit07 1210 101	
I*mA V Fertigungsauftrag Restzeit	
K1 70 3,5 Leitungsbruch	
K2 200 1.5 Spannungslimit	
K3 210 6.5 Kanal aus	
K4 100 2.4 Timer aus	
Statusübersicht Die Statusübersicht zeigt die wichtigsten	Mainview In the mainview window it is possible to
Betriebszustände aller angeschlossener KSQ-	monitor all main functions of any connected
Galvanikgleichrichter.	KSQ-plating rectifier.
Es können bis zu 24 Galvanikgleichrichter übe	er USB- Up to 24 KSQ rectifier can be monitored from
RS232 Verbindungskabel mit einem einzeln	en PC one PC with KSQproduction Software.
Des Detrichte eine des KCO Cheicheichten	All Connected KSQ-rectifier are shown in a
einer Tabellenansicht dargestellt.	wird in table layout.
K KSQproduction	KI- KSQproduction
Status Diagramme Programme / Aufträge Com-Verbindungen Einstel Programm / Fedigungsauftrag	Mainview Charts Program / Work Order Com-Connection Settings
Unit01 1204 22	
A/dm ² V Programm Schritt	A/dm ² V Program Step K1 0.07 3.5 Onjecte
K2 0,2 1,5 1 minute 3	K2 0,2 1,5 1 minute 3
K3 0.21 6.5 1 minute 0	K3 0.21 6.5 1 minute 0
Nº 0,1 2,4 1 minute 0	K4 0.1 2.4 1 minute 0
in der Koptzeile werden die Hauptangaben der verbundenen KSO-Einheiten angezeigt:	r Here are the main information about the connected KSO-rectifier are shown.
Individuelle Bezeichnung der Einheit	Individual rectifier name
• Baureihe	type series
Seriennummer	serial number



K: KSQproduction Status Diagramme Programm / Aufträge Com-Verbindungen Einstel Programm / Fertigungsauftrag Iminute Iminute	KX KSQproduction Mainview Charts Program / Work Order Com-Connection Settings Program / Work order Image: Charts Program Step Step Step K1 0.07 3.5 Ominute 2 Step Step Step K2 0.2 1.5 Iminute 0 Step Step Step K3 0.21 6.5 Iminute 0 Step Step Step K4 0.1 2.4 Iminute 0 Step Step Step For every connected KSQ-rectifier the actual data for each channel is shown: Current density Voltage Voltage Plating program name Plating program name Production step Step
✓ KSQproduction	✓ KSQproduction
Status Diagramme Programme / Aufträge Con	Mainview Charts Program / Work Order Com-
Programm / Fertigungsauftrag	Program / Work order
Unit01 1204 1	Unit01 1204 1
I*mA V Fertigungsauftrag Restzeit	I*mA V Work order Remainin
K1 70 3,5 Ticker 00:00:02	K1 70 3,5 Ticker 00:00:02
K2 200 1,5 Ticker 00:00:04	K2 200 1,5 Ticker 00:00:04
K3 210 6,5 Ticker 00:00:06	K3 210 6,5 Ticker 00:00:06
K4 100 2,4 Ticker 00:00:08	K4 100 2,4 Ticker 00:00:08
 Mit dem Schalter Programm / Fertigungsauftrag wird die Anzeige umgestellt. Angezeigt wird dann: Strom aktuell in mA Spannung aktuell Bezeichnung aktueller Fertigungsauftrag Gesamtrestzeit 	To doggle main-view data press button program / work order: The second screen shows • Current in mA • Voltage • Work order name • Remaining time •
Unit08 1204 9	Unit08 1204 9
A/dm² V Programm Schritt	A/dm ² V Program Step
KI 0,07 3,5 0 minute 4	KI 0,07 3,5 0 minute 4
K2 0,2 1.5 Loading	K2 0,2 1,5 Loading
K3 0,21 6,5 Fertig	K3 0.21 6.5 Done
K4 0,1 2,4 Leer	K4 0,1 2,4 Empty
Zusätzlich angezeigt werden Kanalzustände: • Auftrag wird an KSQ-Unit übergeben • Fertigungsauftrag ist beendet • Kein Fertigungsauftrag geladen	 Additional information are shown if needed Work order loading to rectifier Work order done No work order loaded



	Unit 13		1204	7			Unit 13		1204	7	
	A/dm ²	V	Programm	Schritt			A/dm ²	V	Program	Step	
K1	0,07	3,5	Leitungsbruch			K1	0,07	3,5	Open-circuit		
К2	0,2	1,5	Spannungslimit			К2	0,2	1,5	Overvoltage		
К3	0,21	6,5	Kanal aus			К3	0,21	6,5	Terminal off		
К4	0,1	2,4	Timer aus			K4	0,1	2,4	Timer off		
Wei	terhin	werde	en folgende Zu	istände angez	eigt:	lf th	ere is a	a critic	al problem	it is also show	
1	• Lei	tungs	bruch				• Op	ben-cii	rcuit		
1	• Spa	annun	gslimit erreic	ht			• 0\	vervolt	tage (voltag	ge is to high)	
	• Ka	nal au	s bzw.0 mA				• Te	rmina	l is turned	off	
	• Tin	ner ist	abgelaufen			Time is over					
	•		_								
K KSQr	oroduction		(tak			K KSQ	production				
: Statu: Restzeit	 Diagramn 024h00m0 	ne Progra	nome / Auftrage Com-Ver	bindungen Einstellungen		remainin	ng time >; 024h	00m00s >	005h00m00s > 001h0	Connection Settings	
Die	noch la	ufend	le Restzeit der	· Programme l	kann	In th	ne time		setting it i	s possible to	
dure	h Farh	en in i	drei Stufen ke	nntlich gemac	•ht	cha	nge the		shown in	depend to the	
wer	den Di	e Fins	tellung der 7e	aitstufen erfolg	5t	remaining plating time. You have to enter					
imm	er auf	Basis	von: Stunden	Minuten Sek	unden	the time in the format: XXXhXXmXXs It is					
Pitto boachton Sio, dass das Format der Warnzeit					nzeit	nossible to set the time for the colors					
YYYbYYmYYs soin muss					between from 000b00m01s to						
Die Zeiten können zwischen 999h59m59s und											
000	-00m0	1s froi	i gesetzt werd	len		This	is only	, a vie	ual marking	for simple	
Dur	Durch diese Angebe springt die Ferbeuer							, ανιοι το Ιο+	of units T	boro is no offor	
Durch diese Angabe springt die Farbe von							monitoring a lot of units. There is no effect				
dun	ch dies	e Anga	abe springt di bellgrün ie n	e rai de voii		on t	ho nlat	ting n	ogram itca		



7.2 Diagramme / Charts

StOponfection Status Stagement Programme / Aufträge Com-Verbindungen Ausgewählte Unit Internall Sunde -	
1000000000000000000000000000000000000	Zent in Hindam 30 35 40 45 50 55 60 1
Ah-Záhier Ah-Záhier Ah-Záhier Ah-Záhier Ah-Záhier Ah-Záhier Ah-Záhier Ah-Záhier Stromusfal? Ah-Záhier Ah-Záhier Ah-Záhier Ah-Záhier Ah-Záhier Ah-Záhier Ah-Záhier Ah-Záhier Ah-Záhier Ah-Záhier Ah-Záhier Ah-Záhier Ah-Záhier Stromusfal? Ah-Záhier Stromusfal? Stromusfal	
 Die Diagrammansicht zeigt alle wesentlichen Funktionsparameter einer einzelnen angeschlossenen KSQ12XX-Einheit. Das sind: Strom, Spannung, Zeit aktuell Diagramm zu Strom und Spannung bis ein Jahr in die Vergangenheit An dem jeweils angezeigten Gerät aufsummierte AH Aktuelle Betriebszustände der angezeigten KSQ-Unit. 	 The "Charts" overview shows all main function parameters for each KSQ12XX-unit. The main functions are: Current, Voltage, Time remaining Charts Current ant voltage back in time for one year Ampere hours done for each unit Actual operating conditions of selected KSQ unit.
Ausgewählte Unit Unit 01 Unit 02 Unit 03 Unit 04 Unit 05 Unit 06 Unit 07 Unit 08 Unit 09 Unit 10 Unit 11 Unit 11 Unit 07 Unit 08 Unit 09 Unit 10 Unit 11 Unit 11 End End End End End End Fail Wait >002h00m >007h00m <007h00m	Selectet Unit Unt01 * Unt02 * Unt03 * Unt04 * Unt05 * Unt06 * Unt07 * Unt08 * Unt09 * Unt10 * Unt11 * Unt11 * Unt07 * Unt08 * Unt09 * Unt10 * Unt11 * Unt11 * Unt08 * Unt09 * Unt10 * Unt11 * Unt11 * Unt11 * Unt08 * Unt09 * Unt10 * Unt11 * Unt11 * Unt11 * Unt08 * Unt09 * Unt10 * Unt11 * Unt11 * Unt11 * Unt08 * Unt10 * Unt10 * Unt11 * Unt11 * Unt11 *
In der Übersichtsanzeige wird der aktuelle Zustand aller Kanäle der angeschlossenen KSQ-Einheiten farblich dargestellt.	The overview display shows the current status for all channels of connected KSQ units by colors.
Generell gilt: Die Farbe GRÜN, Türkis und BLAU stehen für den regulären Betrieb und zeigen, dass alle Einheiten mit normalen Betriebsparametern arbeiten. Durch die Farben wird verdeutlicht, wie lange es noch bis zur Fertigstellung des jeweiligen laufenden Programms dauert.	In general, the color GREEN, Turquoise and BLUE are for regular operation and show that all units work with normal operating parameters. The colors show how long it takes to complete the current plating program.



Die Farbe ROT weist auf ein Problem hin. Hier ist der Eingriff durch den Bediener erforderlich.	The color RED indicates a problem, here any manual intervention is required by the user.
Die Farbe GELB kennzeichnet einen Kanal auf den aktuell ein Fertigungsprogramm geladen wird, oder dass ein Programm noch nicht gestartet wurde.	The color YELLOW indicates a channel to which a production program is currently being loaded, or a program has not started yet.
Unit_1 Name: Unit01 Typ: 1210 SN: 2 I V T Auftrag Kanal 1 200 0,5 1.06:53:45 Ticker Kanal 2 200 0,5 00:18:35 Ticker Kanal 3 200 0,5 03:10:55 Ticker Kanal 4 200 0,4 00:19:05 Ticker	Unit_1 Name: V T Work-Or I V T Work-Or Terminal 1 200 0,5 1.06:53:45 Ticker Terminal 2 200 0,5 00:18:35 Ticker Terminal 3 200 0,5 03:10:55 Ticker Terminal 4 200 0,4 00:19:05 Ticker
Das Feld der Parameterübersicht zeigt den aktuellen Strom, die Spannung, die Restlaufzeit des Auftrags und die Auftragsbezeichnung.	The panel "parameter overview" shows the actual current, the actual voltage, remaining time of the work order, and the work order name.
Ah-Zähler Ah-Zähler 1 1,003 AH-Sum 8,21 Ah-Zähler 2 6,203 Ah-Zähler 3 0,002 Ah-Zähler 4 1,002	Ah-Counter 1,003 AH-Sum 8,61 Ah-Counter 2 6,203 Ah-Counter 3 0,002 Ah-Counter 4 1,402
In der AH-Anzeige werden die an der Unit ab- gegebenen AH für jeden einzelnen Kanal und als Summe angezeigt. Dies dient der Qualitätssicherung um AH-gesteuerte Medien wie Netzmittel oder Einebner dosieren zu können. Die AH-Zähler können für jeden einzelnen Kanal getrennt zurückgesetzt werden.	In the AH counter overview, the AH done are shown for the unit is currently selected. The sum is displayed for each individual channel and as a sum. The AH-counter can be used for quality assurance in order to be able to dose AH- controlled media such as wetting agents or levelers. The AH counters can be reset separately for each channel.
KSQ-ÜberwachungStromausfall?2Beeper0Schutzpotenzial0Betriebsart2Spannungslimit7500Temperatur862Schaltregler.2500	KSQ-ÜberwachungStromausfall?2Beeper0Schutzpotenzial0Betriebsart2Spannungslimit7500Temperatur862Schaltregler.2500
In der Darstellung der Betriebszustände der KSQ- Quelle werden Betriebsparameter der einzelnen KSQ-Units angezeigt. Dies dient zur Kontrolle der	The operating states panel displays the operating states of the selected KSQ source.







Margender Regenter Regenter	
25 25 15 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	5 6 7
 Der Programmreiter "Programme / Aufträge" dient dazu, Stromprogramme anzulegen und diese im Anschluss an die Galvanikgleichrichter zu übergeben. Generell ist möglich: Stromprogramme mit bis zu 12 Einzelschritten inkl. Rampen Beschichtungszeit von 1s bis 999h für jeden einzelnen Schritt Anlegen und Verwalten einer unbegrenzten Anzahl an Strompogrammen 	Use the menu "Program / work order" to create your own current programs and transfer them to the KSQ –rectifiers unit. In general it is possible: • Power programs with up to 12 individual steps including ramps • Coating time from 1s to 999h for each step • Create and manage an unlimited number of current programs
Program Laggins Descripting AH Schubtlicke Schubt Descriptingset 1 Minute 4 48 1 200000 1 Minute 4 48 1 200000 1 Minute 4 48 1 200000 10 0 0.03 0.4 1 001000 10 0 2 2.4 1 010000 10 10 2 2.4 1 100000 10 2 2.4 1 000000 10 2 2.4 1 000000 10 2 1 100000 1	Progent Region Progent Load Besichrung AH Schütsicke Schüts Besichrungszet 1 Mirule 4 46 1 200.00 1 Mirule 4 46 1 200.00 1 Mirule 4 46 1 200.00 Speidnem Dates 10 Mirule 0.03 0.4 1 0.0100.00 10 In 2 2.4 1 0.000.00 <
In der Tabelle der Programmverwaltung können einzelne Stromprogramme ausgewählt, bearbeitet oder gelöscht werden. Die Tabelle kann nach der Bezeichnung, den AH, der Schichtdicke, den Programmschritten und der Gesamtbeschichtungszeit sortiert werden.	It is possible select, edit or delete individual current programs in the management section. The current program table can be sorted according to the name, the AH, the layer thickness, the number of program steps and the total plating time.

7.3 Programme und Aufträge / Programs and Workorder



	D (W)
Programm / Fertigungsauftrag	end of program / Work order
Programmende Statt Jetzt Programm	03 03 2017 17:33:11 Stufen Rampen
Schritte AH*dm ² Fertigunges ftrag	Steps AH*dm ² Work order
Schichtdieles Nil Dauer Eläche in dm² Stattaituopuabl	Costing thick Ni Duration Area in dm ² Time Pre-Set
 Die linken Spalte der Übersicht zeigt nach der Auswahl und dem Laden eines Stromprogramms: Wann endet ein Stromprogramm bei sofortigem Start. Aus wie vielen Einzelschritten besteht das Stromprogramm Wie viele AH werden auf 1dm²-Fläche abgeschieden Wie dick ist die zu erwartende Nickelschicht bei 96% Stromausbeute in um sowie die Laufzeit des Stromprogramms Die Spalte rechts in der Übersicht zeigt: Stromprogramm Bezeichnung Bezeichnung des Fertigungsauftrags Fläche der Komponenten Startzeitvorwahl (optional) 	 The left column of the overview shows after selecting and loading a current program: End time of current program if it is started immediately. Number of steps for the loaded current program How many AHs are deposited on 1dm² surface Expected thickness of the nickel layer (96% current efficiency) running time of the current program The column to the right of the overview shows: Power program name Description of the production order Size / Area of the plated part
	• Start time pre-selection (optional)
Obergabe / Designer Obergabe / Designer Mittels des Buttons "Übergabe / Designer" wird zwischen der Stromplanverwaltungsansicht und der Übergabeansicht umgeschaltet. Durch Anklicken dieses Buttons wechselt die Ansicht vom Programmdesigner zum Übergabemodus. Die Farbe kennzeichnet den aktuellen Modus.	Transmit / Designer The buttons "Transmit / Designer" are used to switch between the current program designer view and the unit transfer view. Clicking on this button changes the view from the program designer to the transfer mode. The color indicates the current mode.



Schritte AH*dm² 5 9 Schichtdicke Ni Dauer 108 06:00:00 Schritt Image: Comparison of the second s	Steps AH*dm² 5 9 Coating thick. Ni Duration 108 06:00:00 Step ✓ ✓ Ramp Adm² Start Duration 0 001h00m00s 1
 Bei der Definition des Stromprogramms besteht die Möglichkeit: Angabe aus wie vielen Einzelschritten das Stromprogramm besteht (1-12) Ist der Einzelschritt eine Rampe oder ein Konstantstrom Der Start und der Endstrom (bei Rampen) in A*dm² Sowie die Dauer des einzelnen Schritts im Bereich 1 Sekunde bis 999 Stunden. 	 During defining the plating current program it possible to Setting how many individual steps the current program consists of (1- 12) Setting for each single step whether the step is a ramp or a constant current step The start and end (for ramps) current in A * dm² The duration of the single step in the range 1 second to 999 hours.
Program / Work order end of program Program 30.03.2017 11:12:00 Program Steps AH*dm* Image: Steps Image: Steps Image: Steps	Program / Work order end of program Program 30.03.201711:12:50 Himute Steps AH*dm* Coating Hick. N Duration 44 Area in dm* Coating Hick. N Duration 43 20:00:00 Steps Doe Emetry Emetry 1 0 2 Tra 1 0 2 Tra 1 0 2 Tra 1 0 1 0
 Um ein Stromprogram an einen Galvanikgleichrichter zu übergeben sind folgende Schritte notwendig: 1. Umschalten auf den Übergabemodus 2. Zuerst wird der Kanal (Mehrfachauswahl möglich) angewählt an den das gewählte Stromprogram gesendet werden soll. 3. Danach wird eine Bezeichnung für den Fertigungsauftrag angegeben sowie die Fläche des zu beschichtenden Bauteils in dm² angegeben – die erforderlichen Ströme berechnet die Software selbstständig. 4. Mit dem anklicken des Buttons "Programm Übertragen" wird das Programm an den 	 To transfer a current program to a galvanic rectifier, the following steps are necessary: 1. Switch to the transfer mode 2. Select the channel (multiple selection possible) to which the selected current program is to be sent. 3. Then a name for the work order and the area of the plated part (expressed in dm²) have to be given. The software calculates the required currents independently. 4. By clicking the "Program is transferred
Gleichrichter übergeben.5. Gestartet wird das Programm dann anschließend direkt durch eine Taste am	to the rectifier. 5. The program can then started directly by a button on the rectifier





KSQproduction Status Diagramme Programme / Aufträge Com-Verbindungen Einstellungen KSQ-Unit Bezeichnung Comport KSQ-Unit Bezeichnung Comport Baud Baud 1 Unit01 COM4 👻 2 Unit02 Com1 9600 Ŧ 9600 Start Stop Refresh Start Stop Refresh Lizenz Data Data Info Info Manuel Manuel Daten empfangen i.O. KSQproduc KSQproduc KSQ-Unit Bezeichnung Comport KSQ-Unit Bezeichnung Comport Baud Baud 7 Unit07 8 Unit08 Com1 9600 Com1 9600 Ŧ Ŧ Start Stop Start Stop Refresh Refresh Lizenz Lizenz Data Data Info Info Manuel Manuel KSQproduc KSQproduc Um eine KSQ-Einheit mit einem PC zu verbinden ist To connect a KSQ-rectifier to any PC a RS232 eine RS232-Schnittstelle notwendig. port or a USB-RS232 cable is necessary. Dies kann entweder eine fest installierte RS232-It is possible to connect up to 24 KSQ-Schnittstelle sein oder ein USB-RS232rectifier via USB-RS232 cable. Schnittstellenadapter. To do so You need a activ USB-HUB. Es können bis zu 24 KSQ-Einheiten an einen einzelnen PC angeschlossen werden. Nutzen Sie dazu einen aktiven USB-Hub.

7.4 Com-Verbindungen / Com-Connection



KSQproduction : Status Diagramme Programme / Aufträge Com-Verbindungen Einstellungen	K KSQproduction : Mainview Charts Program / Work Order Com-Connection Settings
KSQ-Unit Bezeichnung Comport Baud 1 Une01 COM4 9600 2 Une02 Com1 9600 Stat Stop Patrieth Comport Stat Stop Refresh Uzenz Mo 1 Data Data Manuel Manuel Manuel KSQ-product KSQ-product KSQ-product KSQ-product	KSQ-Unit Program name Compot Baud 1 Une01 COM4 ◆ 9600 ◆ Start Stop Perfresh Compot Ho Data Data Ifo Daten empfangen i.O. Manuel KSQ:reduc
KSQ-Unit Bezeichnung Compot Baud 7 Unit07 Com1 \$600 8 Start Stop Pefredh Lizenz Vrio Data Manuel Manuel KSQ-produc KSQ-produc KSQ-produc	KSQ-Unit Program name Compot Baud 7 Unit07 Com1 → \$600 ↔ Start Stop Petresh Uzenz Data Manuel Manuel KSQ-roduc KSQ-roduc
Im COM-Verbindungen-Menü kann die Verbindung zu jedem einzelnen KSQ-Gleichrichter eingestellt, geöffnet oder geschlossen werden.	The menu Com-Connection is used to open, close and configure any com-connection to the KSQ-rectifier.
KSQ-Unit Bezeichnung Comport Baud 1 Unit01 2 COM4 9600 4 Start Stop Refresh Lizenz 5 6 7 8 info Daten empfangen i.O. Manuel KSQproduc	KSQ-Unit Program name Comport Baud 1 Unit01 2 COM3 ↓ 9600 4 ↓ Start Stop Refresh Lizenz 5 6 7 8 Info Datatransfer OK Manuel KSQp0duc
Beschreibung der unterschiedlichen Funktionen der COM-Einstellungen:	Instruction about functions for Com-Port settings:
1. Ordnungsnummer in KSQproduction (kann nicht verändert werden)	 Place number in KSQproduction (no change possible)
2. Individuelle vom Nutzer bestimmte KSQ- Bezeichnung	 Individual KSQ rectifier name – possible to change by user
3. COM-Port Auswahl für Verbindung	3. COM-Port selection for connection
4. Datenrate (9600-Standart)	4. Communication Speed (9600-Standart)
5. Öffnen und Starten der Datenübertragung	5. Open connection and start communication
 Nach verfügbaren Com-Ports suchen 	 Close connection and stop communication
8. Zustand Lizenzierung (rot=keine gültige Lizenz /	7. Search for possible com-ports
 9. Funktionsweise KSQ-Einheit 	 License status (red= no license / green = valid license)
Um Ihre KSQ-Einheit mit der KSQproduction	9. KSQ rectifier mode.
Software steuern zu konnen mussen, Sie den Button KSQproduction drücken. Im manuellen Betrieb werden nur die jeweiligen Daten angezeigt. Ein übertragen von Aufträgen ist nicht möglich. Das Informationsfeld zeigt den aktuellen Verbindungszustand zur KSQ-Einheit	To work with the KSQproduction Software you have to press the KSQproduction Button once. This enables the possibility to load work orders to any KSQ rectifier. The "Info" Textbox shows the actual connection mode to KSQ-rectifier



7.5 Einstellungen / Settings

Im Menü "Einstellungen" können die für den Betrieb der KSQproduction Software notwendigen Einstellungen vorgenommen werden.	To set the main function please open the "Setting menu".
KSQproduction Einstellungen Einstellungen Einstellungen Lizenz-Link C./Usens/F10/Desktop/Wirchner_Production-Sammelordner/Wirchner_KSQproduction/\ Daterbark-Link DATA source=C./Usens/F10/Desktop/Wirchner_Production-Sammelordner/Wirchner_KS Sprache Deutsch ▼	K: KSQproduction : Mainview Charts Program / Work Order Com-Connection Settings Settings Lizenz connection C./Uses/FIO/Desktop/Workner_Producton-SammeForcher/Workner_KSQproduction/V Detabase connection DATA source=C./Uses/FIO/Desktop/Workner_Producton-SammeForcher/Workner_K Language English
 Im Menü "Einstellungen" werden folgende Grundeinstellungen festgelegt: Speicherort für die Lizenz-Datei. Um Ihren KSQ-Galvanikgleichrichter dauerhaft mit der KSQproduction Software verbinden zu können ist eine gültige Lizenzdatei erforderlich. Mit dem Button Lizenz-Link öffnen Sie die zur Verfügung gestellte Lizenz Datei. Bei der Softwareinstallation wird die Lizenzdatei im Verzeichnis "C:\Users\<localuser>\AppData\Loca I\Kirchner_Data\lizenz.liz" gespeiche rt.</localuser> 	 Settings is to change the place where to safe: The license file – you need a valid license to use KSQproduction The main database (all data are stored in this file, you have to backup this file if you update KSQproduction software) Language setting

8. Update der KSQ

Anleitung Update Kirchner KSQ Gleichrichter mit neuer Firmware.

Laden sie den dazu notwendigen Bootloader und das aktuelle Firmware unter

http://kirchner-galvanik.de/produkte.html.

- Updatemanager Galvanikgleichrichter (Bootloader)
- Galvanikgleichrichter Updates (Firmware)

1. Öffnen der Datei bootloader.exe



	BootLoader
2. Im Programm bootloader.exe die neue Firmware auswählen.	File - Options - Help -
	Upload sample:
	T Select Fige AUD rate of 38400
	1 - Check Uptions, baudrate is default 38400 2 - Make sure the selected COM-port is the right one 3 - Select a file to upload 4 - Choose Upload
	Current selected file :
3. Firmware ist im Ordner "Update Kirchner_KSQ"	let File
Der Name ist immer:	panisieren → Neuer Ordner
	Favoriten Name Änderungsdatum Typ (
	Cesktop ASQ_V_0_1_0_56.bin Z5.11.2014 19:55 VLC media file (.bi
	B. Downloads Zuletzt besucht
4. Options für Update-Schnittstelle einstellen.	BootLoader
Bitte wählen Sie Ihren Com-Port für die RS232-	File Options Help
Datenübertragung aus. Z.B.: COM1	file="C:\C Port COM1 • 1 BAUD=38400
	Baud 9600 V Steps to U Progress Window
	1 - Check Options, baudrate is default 38400
Die Baud-Rate muss auf 9600 gesetzt werden.	2 - Marke sure the selected LUM-port is the right one 3 - Select a file to upload E 4 - Choose I Infoad
	Current selected file :
	C:\Users\F1U\Desktop\Software Kirchner KSQ_2014_11_25\Update Kirchner_KSQ\KSQ_V_0_
	KSQ_V_0_1_0_56.bin
5. Verbinden Sie Ihren Computer mit der Kirchner	0 0
KSQ-Stromquelle	
	#1234#1234
	eut + + + + +
	* • •
	<u> </u>
	0
b. Schaiten Sie die Kirchner KSQ am Hauptschalter	
iui min 505 dus.	
Die internen Kondensatoren für die Stützspannung	eur · · ·
der Steuerung müssen zuerst geleert werden.	H1234H1234 H +
Nur dann geht der Hauptprozessor beim Neustart	₩2222 ©
in den "Reset-Bootloader-Modus" nur so ist ein	<u>ه</u>
Bootloader-Update möglich.	



7. Starten Sie an der Bootloader-Software den Update-Prozess.	BootLoader File V Options V Help V Image: Select File Exit Exit Exit Exit The is default 38400 2 Make sure the selected CDM-port is the right one 3 Select a file to upload 4 Choose Upload Current selected file : C:\Users\F10\Desktop\Software Kirchner KSQ_2014_11_25\Update Kirchner_KSQ\KSQ_V_0_V KSQ_V_0_1_0_56.bin
8. Schalten Sie erst nach dem Start de "Upload" Vorgangs Ihre Kirchner KSQ Galvanikspannungsquelle wieder am Hauptschalter ein.	
9. Es öffnet sich am PC ein zusätzliches Fenster, welches den Uploadfortschritt anzeigt. Nachdem der Upload abgeschlossen ist startet die Kirchner KSQ automatisch neu.	

9. Kenndaten des Geräts

Abmessungen:	290 x 155 x 330 mm (B x H x T)
Gewicht:	ca. 4 kg
Netzspannung:	110 V - 240 V, 50 Hz – 60 Hz
KSQ 1204:	 4 x 400mA oder 2 x 0.800mA oder 1600mA 14bit-Auflösung +/- 1 mA
KSQ 1210:	 4 x 2500mA oder 2 x 5000mA oder 10.000mA 14bit-Auflösung +/- 1 mA
KSQ 1216:	 4 x 4000mA oder 2 x 8000mA oder 16.000mA 14bit-Auflösung +/- 1 mA
KSQ 1225:	 1 x 25000mA 14bit-Auflösung +/- 2 mA
Einstellbereiche Strom:	1mA Strom max. pro Kanal in Schritten von 1 mA.
Einstellbereiche Zeit:	 1 Min 99 Std, 59 Min, 59 s Eingabe 99h99min99s = Dauerstrom



Potenzialhalte-Strom:	1/32 des eingestellten Stromes, minimal ca. 1 mA
Spannungsbereich:	KSQ1204 – 012,0 V KSQ1210 - 07,5 V KSQ1216 - 07,5 V KSQ1224 - 07,5 V KSQ1225 – 010,0 V gemessen an den Klemmen. Bei Spannung > Maximalspannung oder Leitungsbruch blinkt die Anzeige
Stromregelung:	Schaltnetzteil mit nachgelagertem Längsregler
Restwelligkeit:	ca. 20 mV bei Volllast
Genauigkeit:	0.5% -/+ 1 Digit
Eingabe:	alle Eingaben über Tastaturfeld
Steuerung:	durch CMOS Mikroprozessor,
	Ausgabe der Stromwerte durch D/A Wandler 12 Bit Auflösung.
Spannungsmessung:	Gemessen mit A/D Wandler 12 Bit, Anzeige in Schritten von 0,1 V
Datenerhalt:	RAM - Pufferung durch Goldkondensator Datenerhalt ohne Versorgungsspannung mittels EEprom.
Kontrollfunktionen:	Watchdog und Unterspannungskontrolle
Anzeigen:	4 Reihen * 20 Zeichen LCD-Anzeigen
Aufbau:	Aluminium-Tischgehäuse eloxiert mit Aufstellfüßen, grau gelochte Abdeckung. Frontplatte mit Folie hellgrau und dahinterliegenden Kurzhubtasten mit Knackpunkt.
Temperaturbereich:	Raumtemperatur 040°C, Luftfeuchte bis 80 %

10. Inbetriebnahme und Aufstellung

Kirchner Konstantstromquellen sind hochpräzise Stromversorgungen für elektrochemische Prozesse. Da die Feineinstellung des angeforderten Konstantstroms durch eine kontinuierlich Rückmessende, analoge Schaltung erfolgt, entsteht eine gewisse Menge an Verlustleitung. Diese wird am rückseitigen Kühlkörper abgeführt.

Aus diesem Grund müssen Kirchner Konstantstromquellen frei aufgestellt werden. Der Kühlkörper darf nicht durch ein Gehäuse oder Ähnliches verdeckt werden.



Beim Betrieb in Galvaniken muss darauf geachtet werden, dass das Gerät nicht dem Sprühnebel elektrochemischer Bäder ausgesetzt ist. Dies verursacht Korrosion und kann empfindliche elektronische Komponenten schädigen.

Bei Konstantstromquellen mit Zwangsbelüftung ist für einen ausreichenden Zustrom an Frischluft zu sorgen. Das seitliche Lüfter Gitter und der Kühlkörper dürfen nicht abgedeckt werden.

Es können mehrere Kirchner Konstantstromquellen aufeinandergestapelt werden.

11. Wartung und Inspektion

Kirchner Konstantstromquellen sind hoch genaue Produktions- und Laborgeräte. Wir garantieren bei Auslieferung der Geräte eine Präzision von deutlich weniger als 0,5 % Abweichung des vorgegebenen Stroms bezogen auf den gesamten Regelbereich.

Da Längsregler mit Halbleiterkristallen arbeiten und diese einem gewissen Alterungsprozess unterworfen sind, ist zum Erhalt der Regelgenauigkeit eine Kalibrierung des Stromkonstanters notwendig.

Da dazu DKD-zertifizierte Messgeräte notwendig sind, erfolgt diese Kalibrierung ab Werk.

Die eigentliche Funktion des Stromkonstanters ist davon nicht betroffen, wir garantieren aber nach einem Betrieb von mehr als zwei Jahren ohne eine Neukalibrierung nur noch für eine Abweichung von ca. +/- 1 %.



12. EG-Konformitätserklärung

Gemäß der EG-Maschinen-Richtlinie (MRL) 2006/42/EG vom 17. Mai 2006, Anhang II A für Maschinen.

Die Bauart der Maschine (Handelsbezeichnung): Kirchner Konstantstromquelle

Fabrikat/Funktion/Modell/Typ: KSQ 1204, 1210, 1216, 1242, 1225

Serien-Nr./Baujahr:

119

wurde in alleiniger Verantwortung entwickelt, konstruiert und gefertigt in von

Hersteller/Bevollmächtigter:

Kirchner Galvanik GmbH

Tannenstrasse 51

79761 Waldshut

und entspricht allen einschlägigen Bestimmungen der MRL 2006/42/EG und folgender EG-Richtlinien (Angabe der Referenzen It. Veröffentlichung im Amtsblatt der EU):

EMV-Richtlinie 2004/108/EG, EG-Niederspannungsrichtlinie DIN EN 60204-1:2006

Folgende harmonisierte Normen (Amtsblatt der EU), europäische Normenentwürfe bzw. nationale Normen und technische Spezifikationen (Fundstellen) wurden angewendet:

EMV-Richtlinie 2004/108/EG; DIN EN 60204-1:2006

Die technischen Unterlagen wurden gemäß Anhang VII A der MRL 2006/42/EG erstellt und können der zuständigen Marktüberwachungsbehörde auf Verlangen vorgelegt werden.

Dokumentationsverantwortlicher (in der Gemeinschaft ansässig): Dr. Jens Bohnet

Die zur Maschine gehörende(n) Betriebsanleitung(en) (Original und ggf. Übersetzung) – und ggf. Einbauerklärungen und Montageanleitungen – liegt / liegen vor.

Gez.

Dr. Ing Jens Bohnet